

## 8. Uhrzeit- und Timereinstellungen

### 8.1. Uhrzeiteinstellung

1. Im Startzustand halten Sie  für mehr als 3 Sekunden gedrückt, um zur Oberfläche für die Einstellung der Uhrzeit zu gelangen.
2. In der Oberfläche zur Uhrzeiteinstellung drücken Sie  um zur Stundeneinstellung zu gelangen.
3. In der Stundeneinstellung: drücken Sie lang/kurz  oder  um die derzeitige Stundeneinstellung zu verändern, drücken Sie  um die Stundenzahl zu speichern und die Oberfläche zur Minuteneinstellung zu erreichen. Die Stundenanzeige blinkt hierbei.
4. In der Minuteneinstellung: drücken Sie lang/kurz  oder  um die Minuten zu verändern, drücken Sie  um die Minuteneinstellung zu speichern und zur Hauptbenutzeroberfläche zurückzukehren. Die Minutenanzeige blinkt hierbei.
5. In der Minuteneinstellungsoberfläche wird bei keiner Veränderung an den Einstellungen innerhalb von 5 Sekunden die angepasste Uhrzeiteinstellung gespeichert und automatisch zur Hauptbenutzeroberfläche zurückgekehrt.
6. Bei der Uhrzeiteinstellungsoberfläche drücken Sie  oder verändern Sie 15 Sekunden nicht die Einstellungen, um die getätigten Einstellungen zu verwerfen und zur Hauptbenutzeroberfläche zurückzukehren.

### 8.2. Timer-Einstellung

1. In der Hauptbenutzeroberfläche halten Sie  +  für mehr als 3 Sekunden gedrückt, um zur Timer-Übersicht zu gelangen.
2. Drücken Sie  oder  um zwischen dem Timer 1 An, Timer 1 Aus, Timer 2 An und Timer 2 Aus (bei zwei verschieden eingestellten Timern) zu wechseln. Der Timer und die eingestellte Timerzeit blinken abwechselnd. Ist kein Timer hinterlegt, wird jeweils auf dem Display „--:--“ angezeigt.

3. Drücken Sie  kurz oder drücken Sie alternativ 15 Sekunden lang keine Taste, um zur Hauptbenutzeroberfläche zu kommen.
4. In der Benutzeroberfläche zur Einstellung des jeweiligen Timers, halten Sie  2 Sekunden lang gedrückt, um den ausgewählte Timer zu löschen.
5. In der Timer-Einstellungsoberfläche halten Sie  für 5 Sekunden gedrückt, um alle aktuell eingestellten Timer zurückzusetzen.

### 8.3. Benutzeroberfläche zur Timer-Einstellung / -Übersicht

1. In der Timer-Übersicht, drücken Sie  um jeweils zur Einstellung für Timer 1 An, Timer 1 Aus, Timer 2 An und Timer 2 Aus zu gelangen.
2. In der Timer 1 Einstellungsoberfläche: drücken Sie  oder  um die Stundeneinstellung von Timer 1 An zu ändern, drücken Sie  um die eingestellte Stundenzahl von Timer 1 An zu speichern und zur Timer 1 An Minuteneinstellung zu gelangen. Drücken Sie  oder  um die Minuteneinstellung von Timer 1 An zu ändern, drücken Sie , oder alternativ 5 Sekunden lang keine Taste, um die eingestellten Minuten für Timer 1 An zu speichern. Anschließend kommen sie in die Einstellung von Timer 1 AUS.
3. Einstellungsoberfläche für Timer 1 Aus: drücken Sie  oder  um die eingestellte Stundenzahl von Timer 1 Aus zu ändern, drücken Sie  um die eingestellte Stundenzahl für Timer 1 Aus zu speichern und zur Timer 1 Aus Minuteneinstellung zu gelangen. Drücken Sie  oder  um die Minuteneinstellung von Timer 1 Aus zu ändern, drücken Sie  oder alternativ keine Taste für 5 Sekunden, um die eingestellten Minuten für Timer 1 Aus zu speichern. Anschließend gelangen sie zur Einstellung von Timer 2 An.
4. Timer 2 An Einstellung: drücken Sie  oder  um die Stundeneinstellung von Timer 2 An zu ändern, drücken Sie  um die eingestellte Stundenzahl von Timer 2 An zu speichern und zur Timer 2 An Minuteneinstellung zu gelangen. Drücken Sie  oder  um die Minuteneinstellung von Timer 2 An zu ändern, drücken Sie  oder keine Taste für 5 Sekunden, um die eingestellten Minuten für Timer 2 An zu speichern. Anschließend gelangen sie zur Einstellung von Timer 2 Aus.
5. Timer 2 Aus Einstellung: drücken Sie  oder  um die Stundeneinstellung von Timer 2 Aus zu ändern, drücken Sie  um die eingestellte Stundenzahl von Timer 2 Aus zu speichern und zur Timer 2 Aus Minuteneinstellung zu gelangen. Drücken Sie  oder  um die Minuteneinstellung von Timer 2 Aus zu

ändern, drücken Sie  oder keine Taste für 5 Sekunden, um die eingestellten Minuten für Timer 2 Aus zu speichern. Anschließend gelangen sie zur Einstellung von Timer 2 Aus.

6. In der Timer- Einstellung, drücken Sie  um die Einstellung abubrechen und zur Timer-Übersicht zurückzukehren.
7. Ist die Timer-Funktion nicht aktiviert, zeigt die dazugehörige Anzeige „-- : --“
8. Ist die eingestellte Zeit für „Timer An“ dieselbe als die vorher eingestellte Zeit für Timer „Aus“, so ist der eingestellte Timer automatisch nicht gültig / nicht aktiv.

**Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer Wärmepumpe.**

**POOLSANA**  
Pool & Sauna Discount seit 2005

PoolSana GmbH & Co. KG  
Vershofenstraße 10  
90431 Nürnberg

[www.poolsana.de](http://www.poolsana.de)  
[info@poolsana.de](mailto:info@poolsana.de)